

元成光学

(S.S.O) 使用说明

介绍：

SCRATCH STAIN OFF，简称 S.S.O，是一种光学镜片抛光时所使用的保护添加剂。

特点：

添加该产品抛光后镜片没有印子，抛光后的表面不易产生霉斑、水垢及其他污垢。消除了抛光粉研磨时在玻璃表面与抛光片之间发生堆积的可能性，从而大大减少伤痕的发生。同时，由于该添加剂的 PH 值弱碱性，不仅对手和设备不会造成伤害，而且对一些化学稳定性差，特别是**软材质和超软材质**的玻璃镜片能有效地起到稳定和保护的作

使用方法：

A、 低速抛光及擦拭：

将原液用 100 倍水稀释后使用，抛光结束后请及时将镜片上的残留抛光液用水洗净，大约 1—2 分钟内用布擦净即可。

对一些敏感材质的镜片，可将擦净后的镜片浸泡在已稀释好的添加剂中，或用布粘上已稀释的添加剂对镜片表面进行涂抹，可有效地对镜片起到保护作用。

B、 高速抛光

高速抛光的抛光液浓度依据加工需要，使用该添加剂时，请将原液用大于 100 倍的兑水进行稀释后使用，稀释比例原则上比低速抛光和擦拭的要低。

在使用中，当 S.S.O 发挥作用时，会产生泡沫，这是正常现象，不需要将泡沫去除，适当调整抛光液容量（注：务必将抛光液的回流管放置于抛光液的液面之下），使泡沫不溢出即可。

抛光结束后同低速抛光一样，请参照进行即可。

注意事项：

在不同工序中该产品的应用方法有许多不同，有不明之处，请及时联系我公司技术人员，我公司的技术人员将根据您的实际工艺，建议出最佳的使用方法。

供量

1 升/瓶